

Le changement de canal sur LaBox de Numericable

LaBox, comme les autres modems de [Numericable](#), permettent de changer le canal utilisé. Il faut entrer dans l'interface de LaBox, s'authentifier avec les informations fournies par Numericable, choisir l'onglet WiFi. Repérez le "Canal d'émission" du "Réseau Wi-Fi" et sélectionnez le canal.

Le changement de canal sur la BBox ou la Box&You

La [BBox](#) et la [Box&You](#) permettent de changer le canal utilisé. Seule la [BBox Sensation](#) gère les canaux du WiFi 5GHz. Il faut entrer dans l'interface de la BBox, s'authentifier avec l'identifiant admin et le mot de passe par défaut admin, choisir Configuration WiFi dans le menu Configuration avancée de gauche. Choisissez le canal pour chacune des fréquences (ou de la fréquence).

Le changement de canal sur la Freebox

Les Freebox, [Revolution](#) et [Crystal](#), permettent de changer le canal utilisé. Même si les dernières versions de Freebox Revolution (R3) utilisent le Wifi en 5GHz, elle ne permet pas de gérer les canaux de cette fréquence. Il faut entrer dans l'interface de Freebox Revolution, s'authentifier avec les identifiants fournis par Free, choisir l'application Paramètres de la Freebox puis Réseau local, WiFi et l'onglet Configuration Radio. Pour la Freebox Crystal, entrer dans l'interface puis Ma Freebox et Mes Paramètres WiFi et sélectionner Choix du canal WiFi. Faites ensuite le choix du canal WiFi le moins utilisé. La Freebox redémarrera pour prendre en compte le changement.

Le changement de canal sur Livebox d'Orange

Les Livebox permettent de changer le canal utilisé. La [Livebox Play](#), qui utilise le WiFi en 5GHz, ne permet pas la gestion des canaux en 5GHz. Il faut entrer dans l'interface de la Livebox, s'authentifier avec l'identifiant admin (le mot de passe par défaut admin) et choisir l'onglet Mon WiFi. Choisissez WiFi avancé dans le menu de gauche et le canal voulu.

Le changement de canal sur La Box de SFR

[La Box de SFR](#) permet de changer le canal utilisé. Il faut entrer dans l'interface de La Box, s'authentifier (soit avec l'authentification automatique et l'appui sur le bouton pendant 5 secondes, soit par mot de passe - par défaut admin et la clé Wifi) et cliquer sur l'onglet WiFi. Cliquer sur l'onglet Configuration et choisir le canal.